


## Entry Sensor/Pro



DA, NO, SE, DE, NL, FR,  
IT, ES, PL, CZ, FI, PT, EE

Version 1.4



## DA - Installationsmanual

### FORHOLDSREGLER

- Når du fjerner låget for at skifte batterierne, kan statisk elektricitet skade elektroniske komponenter indeni.
- Monter altid indendørs, da sensoren ikke er vandtæt.
- Placer ikke sensoren tæt på magnetiske, elektromagnetiske felter eller elektroniske apparater. Magneten i enheden skaber et magnetisk felt som kan skade nærliggende elektroniske apparater.

### KOM I GANG

Åben hylsteret, og indsæt batterierne (se Figur a). Når LED'en blinker rødt, søger sensoren efter et netværk (se Figur b). Sørg for, at Zigbee-netværket er åbent for tilsluttende enheder. Når LED'en stopper med at blinke, er sensoren forbundet.

### MONTERING

Rengør overfladen før montering. Monter sensoren på karmen. Monter magneten på døren eller vinduet max. 5 mm fra pælen på sensoren (se Figur c). Du kan montere sensoren og magneten på flere forskellige måder (se Figur d).

### TEST

Test om placeringen af sensoren og magneten er korrekt ved at tjekke om det grønne lys på sensoren blinker, når du åbner og lukker vinduet/døren.

### NULSTILLING

Fjern batterierne, og genindsæt dem. Hold nulstillingsknappen nede i 14-16 sekunder. Når LED'en blinker rødt, er nulstillingen afsluttet (se Figur e).

### TILSTANDE

- Aktivering: Et enkelt grønt blink i LED'en (se Figur f).
  - Søgning efter gateway: Røde blink hvert sekund i en længere periode.
  - Tabt forbindelse: Tre røde blink.
  - Lavt batteri: To røde blink hver 60. sekund.
- Se placeringseksempler i Figur g, h og i.

### CE-CERTIFICERING

CE-mærket på dette produkt bekræfter dets overholdelse af de europæiske direktiver, der gælder for produktet, og især dets overholdelse af de harmoniserede standarder og specifikationer.

### I OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIVERNE

- Radioapparatdirektiv (RED) 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU om ændring af 2011/65/EU

## NO - Installasjonsveiledning

### FORHOLDSREGLER

- Når du tar dekslet av for å bytte batteri, kan elektroniske komponenter på innsiden skades av elektrostatisk utladning.
- Monter alltid føleren innendørs – den er ikke vandtett.
- Ikke plasser føleren i nærheten av magnetfelt, elektromagnetiske felt eller elektronisk utstyr. Magneten i enheten skaper et magnetfelt som kan skade elektronisk utstyr i nærheten.

### KOMME I GANG

Åpne huset, og sett i batterier (se figur a). Når LED-lampen blinker rødt, søker føleren etter et nettverk (se figur b). Kontroller at Zigbee-nettverket er åpent for tilkobling av nye enheter. Når LED-lampen slutter å blinke, er føleren koblet til.

### MONTERING

Rengjør overflaten før montering. Monter føleren på karmen. Monter magneten på døren eller vinduet, maksimalt 5 mm fra pælen på føleren (se figur c). Du kan montere føleren og magneten på ulike måter (se figur d).

### TESTING

Kontroller om plasseringen til føleren og plasseringen til magneten er riktige, ved å kontrollere om den grønne lampen på føleren blinker når du åpner eller lukker vinduet/døren.

### TILBAKESTILLING

Ta ut batteriene, og sett dem i på nytt. Hold tilbakestillingsknappen inne i 14-16 sekunder. Når LED-lampen blinker rødt, er tilbakestillingen fullført (se figur e).

### MODUSER

- Aktivierungsmodus: ett enkelt, grønt blink i LED-lampen (se figur f).
  - Modus for gatewaysøk: røde blink hvert sekund i en lengre periode.
  - Tap for forbindelse: tre røde blink.
  - Svakt batteri: to røde blink hvert 60. sekund.
- Se eksempler på plassering i figur g, h og i.

### CE-SERTIFISERING

CE-merket på dette produktet bekrefter at det er i samsvar med EU-direktivene som gjelder for produktet, spesielt at det er i samsvar med de harmoniserte standardene og spesifikasjonene.

### I OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIVENE

- Radiodirektiv (RED – Radio Equipment Directive), 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU – endring av 2011/65/EU

## SE - Installationsmanual

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Elektrostatisk urladdning kan skada elektroniska komponenter inuti sensorn när höjlet tas bort vid batteribyten.
- Utför alltid monteringen inomhus, eftersom sensorn inte tål vatten.
- Sensorn får inte placeras i närheten av magnetiska fält, elektromagnetiska fält eller elektroniska enheter. Magneten i enheten skapar ett magnetiskt fält som kan skada elektroniska enheter i närheten.

### KOMMA IGÅNG

Öppna hylslet och sätt i batterierna (se figur a). När lysdioden blinkar rött söker sensorn efter ett nätverk (se figur b). Kontrollera att Zigbee-nätverket är öppet för anslutande enheter. När lysdioden slutar blinka är sensorn ansluten.

### MONTERING

Rengör ytan före monteringen. Montera sensorn på ramen.

Montera magneten på dörren eller fönstret högst 5 mm från pælen på sensorn (se figur c). Du kan montera sensorn och magneten på olika sätt (se figur d).

### TEST

Testa om sensorns och magnetens position är korrekt genom att kontrollera om det gröna ljuset på sensorn blinkar grönt när du öppnar och stänger fönstret/dörren.

### ÅTERSTÄLLNING

1. Ta ut batterierna och sätt in dem igen. 2. Håll nere återställningsknappen i 14-16 sekunder. 3. När lysdioden blinkar rött är återställningen klar (se figur e).

### LÄGEN

- Aktivierungs-läge: lysdioden blinkar grönt en enda gång (se figur f).
  - Söker gateway: röda blinkningar en gång i sekunden under en längre tid.
  - Förtrodd anslutning: tre röda blinkningar.
  - Lågt batteri: två röda blinkningar i följd var 60:e sekund.
- Se exempel på placeringar i figur g, h och i.

### CE-CERTIFICERING

CE-märkningarna på den här produkten bekräftar att produkten överensstämmer med de europeiska direktiverna som gäller produkten och i synnerhet att produkten överensstämmer med harmoniserade standarder och specifikationer.

### I ENLIGHET MED DIREKTIVEN

- Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU
- RoHS-direktiv 2015/863/EU ändring av 2011/65/EU

## DE - Installationsanleitung

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Beim Entfernen des Deckels für den Batteriewechsel kann es durch elektrostatische Entladung zur Beschädigung elektronischer Bauteile im Inneren kommen.
- Montieren Sie den Sensor immer auf der Innenseite, da er nicht wasserdicht ist.
- Bringen Sie den Sensor nicht in der Nähe magnetischer oder elektromagnetischer Felder oder elektronischer Geräte an. Der Magnet im Gerät erzeugt ein Magnetfeld, das elektronische Geräte in seiner Nähe beschädigen kann.

### IN GANG KOMMEN

Öffnen Sie das Gehäuse und legen Sie Batterien ein (siehe Abbildung a). Wenn die LED rot blinkt, sucht der Sensor nach einem Netzwerk (siehe Abbildung b). Vergewissern Sie sich, dass das Zigbee-Netzwerk für die Verbindung der Geräte aktiv ist. Wenn die LED aufhört zu blinken, ist der Sensor angeschlossen.

### MONTAGE

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Montage. Montieren Sie den Fenstersensor am Rahmen. Montieren Sie den Magneten höchstens 5 mm vom Pfeil auf dem Sensor entfernt an der Tür oder am Fenster (siehe Abbildung c). Sie können den Sensor und den Magneten auf verschiedene Arten montieren (siehe Abbildung d).

### TESTEN

Prüfen Sie, ob die Positionierung des Sensors und des Magneten korrekt ist. Kontrollieren Sie dazu, ob das grüne Licht am Sensor grün blinkt, wenn Sie das Fenster bzw. die Tür öffnen oder schließen.

### ZURÜCKSETZEN

Entfernen Sie das Warngerät vom Sockel. Halten Sie die LED-Taste gedrückt, bis sie dauerhaft blinkt (siehe Abbildung e). Wenn die LED rot blinkt, ist das Gerät zurückgesetzt.

### BETRIEBSARTEN

- Aktivierungsbetrieb: LED blinkt ein einziges Mal grün (siehe Abbildung f).
- Gateway-Suchbetrieb: blinkt über längeren Zeitraum jede Sekunde rot.
- Betrieb bei verlorener Verbindung: blinkt dreimal rot.
- Betrieb bei niedrigem Batteriestand: blinkt jede Minute zweimal hintereinander rot.

Montagebeispiele siehe Abbildung g, h und i.

### CE-ZERTIFIZIERUNG

Das an diesem Produkt angebrachte CE-Zeichen bestätigt die Übereinstimmung mit den für das Produkt geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere die Übereinstimmung mit den harmonisierten Normen und Spezifikationen.

### IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN RICHTLINIEN

- Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2015/863/EU zur Änderung der 2011/65/EU

## NL - Installatiehandleiding

### VOORZORGSMAATREGELEN

- Bij het verwijderen van het deksel om batterijen te verwisselen, kan elektrostatische ontlading elektronische componenten binnenin beschadigen.
- Bevestig sensor altijd binnen, omdat deze niet waterdicht is.
- Breng de sensor niet aan vlakbij magnetische, elektromagnetische velden of elektronische apparaten. De magneet in het apparaat vormt een magnetisch veld dat elektronische apparaten in buurt kan beschadigen.

### AAN DE SLAG

Open de behuizing en plaats de batterijen (zie afbeelding a). Wanneer de led rood knippert, zoekt de sensor naar een netwerk (zie afbeelding b). Controleer of het Zigbee-netwerk open staat voor apparaten. Wanneer de led stopt met knipperen, is de sensor verbonden.

### MONTAGE

Reinig vóór montage het oppervlak. Monteer de sensor op het frame. Monteer de magneet op de deur of het raam max. 5mm vanaf het pijltje op de sensor (zie afbeelding c). U kunt de sensor en de magneet op verschillende manieren monteren (zie afbeelding d).

### Testen

Test de positie van de sensor en van de magneet door te controleren of het groene lichtje op de sensor knippert wanneer u het raam/de deur opent of sluit.

### RESETTEN

Verwijder de batterijen en plaats ze weer. Houd de resetknop 14-16 seconden ingedrukt. Wanneer de led rood knippert, is het resetten voltooid (zie afbeelding e).

### MODI

- Activierungsmodus: één groene flits in de led (zie afbeelding f).
- Zoeken naar gatewaymodus: rode led knippert langere tijd om de seconde.
- Modus verbinding verloren: drie keer rood knipperen.
- Modus lage batterijspanning: twee keer achter elkaar rood knipperen om de 60 seconden.

Zie voorbeelden voor plaatsing in afbeelding g, h en i.

### CE-CERTIFICERING

De CE-markering aangebracht op dit product bevestigt overeenstemming ervan met de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op het product en in het bijzonder met de geharmoniseerde normen en specificaties.

### OVEREENKOMSTIG DE RICHTLIJNEN

- Radio apparatuur richtlijn (RED) 2014/53/EG
- RoHS richtlijn 2015/863/EG als wijziging van 2011/65/EU

## FR - Guide d'installation

### CONSIGNES IMPORTANTES

- Lorsqu'on retire le couvercle pour changer la pile, la décharge électrostatique peut endommager des composants électroniques internes.
- Installez toujours le détecteur à l'intérieur, car il n'est pas étanche aux intempéries.
- N'installez pas le détecteur à côté de champs magnétiques ou électromagnétiques ou d'appareils électroniques. L'aimant installé dans l'appareil produit lui-même un champ magnétique qui peut endommager les appareils électroniques environnants.

### ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

Ouvrez le boîtier et insérez les piles (voir la Figure a). Lorsque la LED clignote en rouge, cela signifie que le détecteur recherche un réseau (voir la Figure b). Assurez-vous que le réseau Zigbee est ouvert pour les appareils qui cherchent à se connecter. Lorsque la LED arrête de clignoter, cela signifie que le détecteur est connecté.

### MONTAGE

Nettoyez la surface de montage avant d'installer le détecteur.

Montez le détecteur sur le cadre. Montez l'aimant sur la porte ou la fenêtre, à 5 mm max de la flèche figurant sur le détecteur (voir la Figure c). Vous pouvez monter le détecteur et l'aimant de différentes manières (voir la Figure d).

### MISE À L'ESSAI

Vérifiez si le détecteur et l'aimant sont bien positionnés en vérifiant si le voyant vert du détecteur clignote lorsque vous ouvrez ou fermez la fenêtre/la porte.

### RÉINITIALISATION

Retirez les piles, puis réinsérez-les de nouveau. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 14 à 16 secondes. Lorsque la LED clignote en rouge, cela signifie que la réinitialisation est terminée (voir la Figure e).

### MODES

- Mode Activation : il y a un seul clignotement vert dans la LED (voir la Figure f).
- Mode Recherche de passerelle : il y a un clignotement rouge toutes les secondes pendant un laps de temps plus long.
- Mode Connexion perdue : il y a trois clignotements rouges.
- Mode Batterie faible : il y a deux clignotements rouges consécutifs toutes les 60 secondes.

Voir les emplacements recommandés dans les Figure g, h et i.

### CERTIFICATION CE

La marque «CE» apposée sur ce produit atteste sa conformité aux directives européennes applicables au produit et, plus particulièrement, sa conformité aux normes et spécifications harmonisées.

### CONFORME AUX DIRECTIVES SUIVANTES

- Directive relative aux équipements hertziens (RED) 2014/53/EU
- Directive RoHS 2015/863/EU modifiant la directive 2011/65/EU

## IT - Manuale d'installazione

### PRECAUZIONI

• Quando si rimuove il coperchio per la sostituzione delle batterie, le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici all'interno.

• Montare sempre in interni in quanto il sensore non è impermeabile.

• Non posizionare il sensore vicino a campi magnetici ed elettromagnetici o a dispositivi elettronici. Il magnete del dispositivo crea un campo magnetico che potrebbe danneggiare i dispositivi elettronici nelle vicinanze.

### PER COMINCIARE

Aprire la custodia e inserire le batterie (vedere Figura a). Quando il LED lampeggia in rosso, ciò indica che il sensore sta cercando una rete (vedere Figura a). Assicurarsi che la rete Zigbee sia aperta per unire i dispositivi. Quando il LED smette di lampeggiare, vuol dire che il sensore è collegato. Collocare l'allarme antincendio ad almeno 50 cm dalla parete (vedere Figura b).

### PRECAUZIONI

• Quando si rimuove il coperchio per la sostituzione delle batterie, le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici all'interno.

• Montare sempre in interni in quanto il sensore non è impermeabile.

• Non posizionare il sensore vicino a campi magnetici ed elettromagnetici o a dispositivi elettronici. Il magnete del dispositivo crea un campo magnetico che potrebbe danneggiare i dispositivi elettronici nelle vicinanze.

**PER COMINCIARE**
Aprire la custodia e inserire le batterie (vedere Figura a). Quando il LED lampeggia in rosso, ciò indica che il sensore sta cercando una rete (vedere Figura a). Assicurarsi che la rete Zigbee sia aperta per unire i dispositivi. Quando il LED smette di lampeggiare, vuol dire che il sensore è collegato. Collocare l'allarme antincendio ad almeno 50 cm dalla parete (vedere Figura b).

**MONTAGGIO**

Ripulire la superficie prima di eseguire il montaggio. Montare il sensore sul telaio. Montare il magnete sulla porta o sulla finestra ad un massimo di 5 mm di distanza dalla freccia posta sul sensore (vedere Figura c). È possibile montare in vari modi il sensore e il magnete (vedere Figura d)

**PROVA DI FUNZIONAMENTO**

Verificare se il posizionamento del sensore prima e quindi del magnete sia corretto, controllando se la luce verde del sensore lampeggia in verde quando si apre o si chiude la finestra/porta.

**–RIPRISTINO**

Rimuovere le batterie e reinserirle. Tenere premuto il pulsante di ripristino per un periodo dagli 14 ai 16 secondi. Quando il LED lampeggia in rosso, ciò indica che il ripristino è completato (vedere Figura e).

**MODALITÀ**

• Modalità di attivazione: un singolo lampo verde nel LED (vedere Figura f).

• Modalità di ricerca gateway: lampeggia in rosso una volta al secondo per un certo periodo.

• Modalità perdita della connessione: tre lampi rossi.

• Modalità batteria scarica: due lampi consecutivi rossi ogni 60 secondi.

Vedere gli esempi di posizionamento in Figura g, Figura h e Figura i.

**CERTIFICAZIONE CE**

Il marchio CE apposto su questo prodotto conferma la sua conformità alle direttive europee che si applicano al prodotto e, in particolare, la sua conformità alle norme armonizzate e alle specifiche.

**IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE**

• Direttiva Apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE

• Direttiva Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche (RoHS) 2015/863/UE che modifica la direttiva 2011/65/UE

## ES - Manual de instalación

**PRECAUCIONES**

- Al retirar la tapa para cambiar la pila, la descarga electrostática puede provocar daños en los componentes electrónicos del interior.
- Realice el montaje siempre en interiores, ya que el sensor no es impermeable.
- No coloque el sensor cerca de campos magnéticos, electromagnéticos o dispositivos electrónicos. El imán del interior del dispositivo crea un campo magnético que puede provocar daños en los dispositivos electrónicos cercanos.

**PRIMEROS PASOS**

Abra la carcasa e introduzca las pilas (véase la figura a). Cuando el LED parpadee en rojo, el sensor estará buscando una red (véase la figura b). Asegúrese de que la red Zigbee esté abierta para emparejar dispositivos. Cuando el LED deje de parpadear, significará que el sensor está conectado.

**MONTAJE**

Antes del montaje, limpie la superficie. Monte el sensor en el marco. Monte el imán en la puerta o ventana a una distancia máxima de 5 mm de la flecha del sensor (véase la figura c). Puede montar el sensor y el imán de diversas maneras (véase la figura d).

**COMPROBACIÓN**

Verifique el posicionamiento correcto del sensor y después del imán comprobando si la luz verde del sensor parpadea en verde al abrir o cerrar la ventana/puerta.

**REINICIO**

Retire las pilas y vuelva a introducirlas. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 14-16 segundos. Cuando el LED parpadee en rojo, el reinicio se habrá efectuado (véase la figura e).

**MODOS**

• Modo de activación: un parpadeo único del LED en verde (véase la figura f).

• Modo de búsqueda de pasarela: parpadeo en rojo cada segundo durante más tiempo.

• Modo de conexión perdida: tres parpadeos en rojo.

• Modo de batería baja: dos parpadeos consecutivos en rojo cada 60 segundos.

Véanse ejemplos de colocación en la figura g, figura h y figura i.

**CERTIFICACIÓN CE**

La marca CE colocada en este producto confirma su conformidad con las directivas europeas aplicables al producto y, en particular, su conformidad con las normas y especificaciones armonizadas.

**DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS**

• Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE

• Directiva RoHS 2015/863/UE por la que se modifica la 2011/65/UE

## PL - Instrukcja instalacji

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

• Podczas zdejmowania osłony w celu wymiany baterii, wydatowanie elektrostatyczne może uszkodzić wewnętrzne komponenty elektroniczne.

• Montować wyłącznie wewnątrz ponieważ czujnik ten nie jest wodoodporny.

• Nie umieszczać tego czujnika w pobliżu pól magnetycznych, elektromagnetycznych lub urządzeń elektronicznych. Magnes znajdujący się w tym urządzeniu wytwarza pole magnetyczne, które może uszkodzić pobliskie urządzenia elektroniczne.

**ROZPOCZĘCIE PRACY**

Otwórz obudowę i włóż baterie (patrz rysunek a). Gdy wskaźnik LED miga na czerwono, czujnik szuka sieci (patrz rysunek b). Upewnij się, że sieć Zigbee jest otwarta dla przyłączających się urządzeń. Gdy wskaźnik LED przestanie migać, czujnik jest połączony.

**MONTAŻ**

Wyczyść powierzchnię przed zamontowaniem. Zamontuj czujnik na ramie. Zamontuj magnes na drzwiach lub oknie w odległości maks. 5 mm od sztrątki na czujniku (patrz rysunek c). Czujnik i magnes można zamontować na różne sposoby (patrz rysunek d).

**TESTOWANIE**

Przetestuj poprawność umiejscowienia czujnika i magnesu sprawdzając, czy zielony wskaźnik miga, gdy otwierasz lub zamykasz okno/drzwi.

**RESETOWANIE**

1. Wyjmij baterie i następnie je w powrotem.
2. Przytrzymaj przycisk reset przez 14-16 sekund.
3. Gdy wskaźnik LED miga na czerwono, resetowanie zostało zakończone (patrz rysunek e).

**RYBY**

• Tryb aktywacji: pojedyncze mignięcie na zielono wskaźnika LED (patrz rysunek f).

• Tryb wyszukiwania bramek: miga światło czerwone co sekundę przez dłuższy okres czasu.

• Tryb utraty połączenia: trzy mignięcia na czerwono.

• Tryb niskiego poziomu baterii: dwa następujące po sobie mignięcia co 60 sekund.

Patrz przykłady umiejscowienia na rysunku g, rysunku h i rysunku i.

**CERTYFIKAT CE**

Znak CE znajdujący się na tym produkcie potwierdza jego zgodność z Dyrektywami Europejskimi, które obowiązują zarówno dla produktu jak i w szczególności jego zgodności z normami zharmonizowanymi i specyfikacjami.

**ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI**

• Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego (RED) 2014/53/WE

• Dyrektywa RoHS 2015/863/WE zastępująca dyrektywę 2011/65/WE

## CZ - Instalační manuál

**PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ**

• Při odebrání krytu za účelem výměny baterie může elektrostatický výboj poškodit vnitřní elektronické součásti.

• Senzor je nutné montovat dovnitř budov, protože není vodotěsný.

• Neumísťujte senzor poblíž magnetických či elektromagnetických polí nebo elektronických zařízení. Magnet vnitřní tohoto zařízení vytváří magnetické pole, které může poškodit elektronická zařízení v blízkosti.

**ZAČÍNÁME**

Otevřete kryt a vložte baterie (viz obrázek a) Když LED kontrolka bliká červeně, senzor hledá síť (viz obrázek b). Ujistěte se, že je síť Zigbee otevřena k připojení nových zařízení. Když LED kontrolka přestane blikat, snímač je připojen.

**MONTÁŽ**

Před montáží očistěte povrch. Namontujte senzor na rám. Namontujte magnet na dveře nebo okno max. 5 mm od šipky na senzoru (viz obrázek c). Senzor a magnet lze namontovat různými způsoby (viz obrázek d).

**TESTOVÁNÍ**

Otestujte, zda je poloha senzoru a magnetu správná, tj. zda zelené světlo na senzoru bliká zeleně, když otevřete nebo zavřete okno či dveře.

**RESETOVÁNÍ**

Vyjměte a znovu vložte baterie. Podržte resetovací tlačítko po dobu 14–16 sekund. Když LED kontrolka bliká červeně, resetování je dokončeno (viz obrázek e).

**REŽIMY**

• Aktivační režim: jedno bliknutí zelené LED (viz obrázek f).

• Režim hledání brány: červená LED bliká každou sekundou po delší dobu.

• Režim ztraceného spojení: tři červená bliknutí.

• Režim slabé baterie: dvě po sobě jdoucí červená bliknutí každých 60 sekund.

Viz příklady umístění na obrázku h a obrázku i.

**CERTIFIKÁT CE**

Označení CE umístěné na tomto produktu potvrzuje jeho soulad s evropskými směrnici, které se tohoto produktu týkají, a zejména jeho soulad s harmonizovanými normami a specifikacemi.

**V SOULADU S TĚMITO SMĚRNICEMI**

• Směrnice o radiových zařízeních (RED) 2014/53/UE

• Směrnice RoHS 2015/863/UE upravující 2011/65/UE

## FI - Asennusohjeet

**VAROTOIMET**

- Kun kansi irrotetaan pariston vaihtoa varten, sähköstaattinen purkaus voi vahingoittaa sisällä olevia elektroniaisia osia.
- Asenna anturi aina sisätuloihin, koska se ei ole vedenkestävä.
- Älä sijoita anturia lähelle magneettikenttiä, sähkömagneettisia kenttiä tai elektroniaisia laitteita. Laitteen magneetti luo magneettikentän, joka voi vahingoittaa lähellä olevia elektroniaisia laitteita.

**ALOITTAMINEN**

Avaa kotelo ja aseta paristot paikoilleen (katso kuva a). Kun merkivalo vilkkuu punaisena, anturi etsii verkkoa (katso kuva b). Varmista, että Zigbee-verkko on auki laitteiden liittämistä varten. Kun merkivalo lakkaa vilkkumasta, anturi on liitetty.

**ASENTAMINEN**

Puhdista pinta ennen asennusta. Kiinnitä anturi karmiin.Kiinnitä magneetti oveen tai ikkunaan enintään 5 mm päähän anturin nuolesta (katso kuva c). Voit kiinnittää anturin ja magneetin monella eri tavalla (katso kuva d).

**TESTAAMINEN**

Varmista, että anturi ja magneetti on sijoitettu oikein, tarkistamalla, vilkkuuko anturissa vihreä valo, kun avaat tai suljet ikkunan tai oven.

**NOLLAAMINEN**

Poista paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Pidä nollauspainike painettuna 14–16 sekunnin ajan. Kun merkivalo vilkkuu punaisena, nollaus on valmis (katso kuva e).

**TILAT**

• Aktivointitila: yksittäinen vihreä merkivalon vilkahdus (katso kuva f).

• Yhdyskäytävän tilan etsiminen: punainen valo vilkkuu sekunnin välein pidemmän aikaa.

• Katkenneen yhteyden tila: valo vilkkuu kolme kertaa punaisena.

• Alhaisen pariston varauksen tila: valo vilkkuu kaksi kertaa peräkkäin 60 sekunnin välein.

Katso sijoittamisesimerkit kuvista g, h ja i.

**CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKINTÄ**

Tuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä vahvistaa, että se on yhdenmukainen sitä koskevien eurooppalaisten direktiivien kanssa ja erityisesti yhdenmukaistettujen standardien ja eritelmien kanssa.

**SEURAAVIEN DIREKTIIVIEN MUKAISESTI**

• radiolaitedirektiivi (RED) 2014/53/UE

• RoHS-direktiivi 2015/863/UE muutettu 2011/65/UE

## PT - Manual de instalação

**PRECAUÇÕES**

• Quando retirar a tampa para trocar a bateria, a descarga eletrostática pode danificar os componentes eletrônicos no interior.

• Proceda sempre à fixação em espaços interiores, já que o sensor não é à prova de água.

• Não coloque o sensor perto de campos magnéticos ou eletromagnéticos nem de dispositivos eletrônicos. O iman do dispositivo produz um campo magnético que pode danificar os dispositivos eletrônicos nas proximidades.

**COMEÇAR**

Abra a caixa e introduza as pilhas (consulte a Figura a). Quando o LED emitir uma luz vermelha, o sensor está à procura de uma rede (consulte a Figura b). Certifique-se de que a rede Zigbee está aberta a dispositivos de ligação. Quando o LED parar de emitir luz, o sensor está ligado.

**FIXAÇÃO**

Limpe a superfície antes da fixação. Fixe o sensor na estrutura. Fixe o iman na porta ou janela no máximo a 5 mm de distância da seta do sensor (consulte a Figura c). Pode fixar o sensor e o iman de várias formas (consulte a Figura d).

**TESTE**

Teste se o sensor e o iman estão corretamente posicionados verificando se o sensor emite uma luz verde quando abre ou fecha a janela/porta.

**REPOSIÇÃO**

Retire as pilhas e volte a introduzi-las. Prima o botão de reposição durante 14-16 segundos. Quando o LED emitir uma luz vermelha, a reposição está concluída (consulte a Figura e).

**MODOS**

• Modo de ativação: o LED pisca uma vez emitindo uma luz verde (consulte a Figura f).

• Modo de procura de gateway: pisca emitindo luz vermelha a cada segundo durante um período de tempo maior.

• Modo de perda de ligação: pisca três vezes emitindo luz vermelha.

• Modo de pilha fraca: pisca duas vezes consecutivas emitindo luz vermelha a cada 60 segundos.

Consulte os exemplos de colocação na Figura g, Figura h e Figura i.

**CERTIFICAÇÃO CE**

A marcação CE aposta neste produto confirma a sua conformidade com as diretivas europeias que se aplicam ao produto e, em particular, a sua conformidade com as normas e especificações harmonizadas.

**NOS TERMOS DAS SEGUINTES DIRETIVAS**

• Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio

• Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão que altera a

Diretiva 2011/65/UE relativa à lista de substâncias sujeitas a restrição nos equipamentos elétricos

## EE - Paigaldusjuhend

**ETTEVAATUSABINÕUD**

• Aku vahetamiseks kaane eemaldamisel võib elektrostaatiline lahedus kahjustada anduri sees olevaid elektroonilisi komponente.

• Paigaldage andur alati siseruumidesse, sest see pole veekindel.

• Ärge paigaldage andurit magnetiliste ja elektromagnetiliste väljade või elektrooniliste seadmete lähedal. Seadmes olev magnet tekitab elektrivälja, mis võib lähedal asuvald elektroonilisi seadmeid kahjustada.

**ALUSTAMINE**

Avage korpus ja sisestage patareid (vt joonist a). Kui LED-tuli vilgub punaselt, otsib andur võrku (vt joonist b). Veenduge, et seadmes saaksid Zigbee võrguga ühenduse luua. Kui LED-tuli enam ei vilgu, on andur ühendatud.

**PAIGALDAMINE**

Puhastage pind enne paigaldamist. Paigaldage aknaandur raami külge. Paigaldage magnet uksele või aknale max 5 mm kaugusele anduril olevast noolest (vt joonist c). Saate anduri ja magneti paigaldada erineval viisil (vt joonist d).

**KATSETAMINE**

Katsetage, kas anduri ja magneti paigutus on õige, kontrollides, kas akna/ukse avamise vilgub anduril olev roheline tuli roheliselt.

**LÄHTESTAMINE**

Eemaldage patareid ja sisestage need uuesti. Hoidke lähtestusnuppu 14–16 sekundit all. Kui LED-tuli vilgub punaselt, on lähestamine lõpetatud. (vt joonist e).

**REŽIIMID**

• Aktiveerimisrežiim: LED-tuli vilgub ühe korra roheliselt (vt joonist f).

• Lüüsi otsimise režiim: punane tuli vilgub pikema ajal jooksul iga sekund.

• Ühendus on kadunud: kolm tuld vilguvad.

• Aku tase on madal: kaks järjestikust punast vilkumist iga 60 sekundi järel.

Vaadake paigutusnäiteid jooniselt g, jooniselt h ja jooniselt i.

**CE-MÄRGIS**

Sellele tootele kinnitatud CE-märgis kinnitab toote vastavust sellele kehtivale Euroopa direktiividele ja eelkõige selle vastavust ühtlustatud standarditele ning spetsifikatsioonidele.

**VASTAB JÄRGMISTELE DIREKTIIVIDELE**

• Raadioseadmete direktiiv (RED) 2014/53/EL

• Direktiiv 2015/863/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, millega parandatakse direktiivi 2011/65/UE.